



# EQUIFAB

## PROGRAMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Voici la mesure à suivre pour programmer une adresse unique entre votre émetteur et votre récepteur. Aussi, vous pouvez ajouter jusqu'à 40 télécommandes pour le même récepteur.

1-Déconnecter le fil vert du moteur (PWM)

2-Au dos de la télécommande vous trouverez un trou. Utilisé un objet pointu comme un trombone et poussé délicatement à l'intérieur du trou jusqu'à ce que la lumière bleu commence à clignoter. Elle clignote pendant environ 15 sec. Ensuite retourner la télécommande et en commençant par le bouton "on" appuyer sur tout les boutons un à la suite des autres avant la fin des 15 sec. Votre télécommande est maintenant programmée.

3- L'étape suivante consiste à retirer le couvercle noir du récepteur (Boîte noir). Ensuite il faut connecter le fil rouge et le fil noir à une source de courant 12VDC. À l'intérieur de la boîte à côté du del rouge, appuyer sur le bouton de programmation noir. Le del va commencer à clignoter pendant 15 sec. Ensuite, prenez la télécommande pendant que la lumière rouge clignote et appuyer fermement sur le bouton "on" de la télécommande. Maintenant, l'adresse unique de la télécommande sera reconnue uniquement par votre récepteur (boîte noir). Le del rouge va cesser de clignoter automatiquement après 15 sec. Pour s'assurer que la programmation est conforme, Appuyer sur n'importe quel bouton de la télécommande et vous devriez voir le del rouge s'allumer. Réinstaller le couvercle noir et ensuite reconnecter le fil vert au moteur (PWM). Votre variateur de vitesse est maintenant prêt à fonctionner.